

PHILIPS

Rasoir électrique pour
peau sèche ou humide

Shaver series 5000

Lames ComfortTech

Têtes profilées à 360°

Affichage sophistiqué

Tondeuse de précision
SmartClick



S5466/17



Rasage simple, propre et confortable

Le rasoir Philips de série 5000 assure une routine matinale confortable. Le rasoir est intuitif grâce à sa tête flexible et sa poignée ergonomique. L'ouverture rapide permet de le nettoyer en quelques secondes.

Pour un rasage pratique

- Tondeuse encastrable pour une taille parfaite de la moustache et des favoris
- Jusqu'à 50 minutes de rasage sans fil par charge complète
- Choisissez entre un rasage à sec pratique ou un rasage humide rafraîchissant
- Ouverture rapide pour un nettoyage facile
- Charge complète en une heure

Exigez le meilleur de votre rasoir

- Affichage LED avec icônes pour une utilisation intuitive du rasoir

Un résultat propre en tout confort

- un rasage de près efficace avec un confort optimal
- Maintient le contact avec la peau pour un rasage confortable et en douceur
- Prise ergonomique avec caoutchouc antidérapant

Points forts

Lames ComfortTech



Lames auto-affûtées pour un rasage de près efficace et un confort optimal de la peau. Les caches de lame arrondis protègent votre peau des lames pendant qu'elles coupent délicatement les poils à ras.

Têtes profilées à 360°



Les têtes entièrement flexibles peuvent pivoter jusqu'à 360° pour épouser les courbes de votre visage. Obtenez un rasage complet, mais doux grâce à un contact optimal avec la peau.

Manche ergonomique



Le rasoir est doté d'une prise ergonomique pour que chaque mouvement soit naturel. La nouvelle poignée ergonomique avec caoutchouc antidérapant vous permet de vous raser facilement même sous la douche.

Temps de charge de 1 h

Rechargez complètement votre rasoir Philips en seulement 1 heure grâce à la puissante batterie écoénergétique au lithium-ion. Vous êtes pressé? Brancher votre rasoir pendant 5 minutes suffira pour effectuer un rasage complet.

50 minutes de rasage sans fil



Vous pourrez vous raser pendant près de 50 minutes par charge complète de la batterie.

Ouverture rapide



Nettoyez le rasoir facilement. Par simple pression sur un bouton, ouvrez la tête de rasoir et rincez-la sous l'eau.

Tondeuse de précision SmartClick



Déployez notre tondeuse de précision douce pour la peau, afin de parfaire votre style. Cet accessoire est idéal pour entretenir votre moustache et tailler vos favoris.

Rasage sur peau sèche ou humide



Un rasoir à sec ou humide qui s'adapte à vos préférences. Choisissez un rasage à sec pratique ou jumelez-le à votre mousse ou gel favori pour un rasage humide rafraîchissant.

Affichage avancé

L'écran intuitif affiche des informations pratiques pour obtenir des performances optimales de votre rasoir : - Indicateur d'autonomie à 1 niveau - Indicateur de nettoyage - Indicateur de batterie faible - Indicateur de remplacement des têtes - Indicateur de verrouillage.

Caractéristiques

Accessoires

Entretien: Capot de protection
SmartClick: Tondeuse de précision
Capot de protection
Tondeuse nez-oreilles incluse

Alimentation

Charge: Charge complète en 1 heure, Recharge rapide en 5 min
Tension automatique: 100-240 V
Type de batterie: Lithium-ion
Autonomie: 45 min / 15 rasages
Consommation en veille: 0,1 W
Consommation maximale: 9 W

Design

Manche: Design ergonomique pour une bonne prise en main
Couleur: Bleu foncé

Consumer Trade Item

Height: 19
Width: 13.5
Length: 7
Net Weight: 0.322
Gross Weight: 0.444
GTIN: 8710103993827
Country of origin: CN
Harmonized system code: 85101000

Carton extérieur

Height: 20.1
Width: 15.2
Length: 14.5
Net Weight: 0.644
Gross Weight: 0.991
GTIN: 18710103993824

Entretien

2 ans de garantie
Tête de rechange: Remplacer tous les 2 ans avec SH50

Performance de rasage

Système de rasage: Lames MultiPrecision, Système Super Lift&Cut
SkinComfort: AquaTec Wet & Dry, Système SkinProtection
Suivi des contours: Têtes flexibles dans 5 directions

Facile d'utilisation

Nettoyage: Entièrement lavable
À sec ou avec de la mousse: Utilisable à sec ou avec de la mousse
Afficheur: Indicateur d'autonomie à 1 niveau, Voyant de charge faible, Témoin de charge, Voyant de nettoyage, Voyant de remplacement des têtes, Indicateur de verrouillage pour le transport
Fonctionnement: Débrancher avant utilisation

